

# ТИПОВИЙ ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ

## до виконання робіт у замкнених просторах



1

### Виявіть небезпеки та оцініть ризики:

- ☑ легкозаймисті, токсичні, задушливі гази;
- ☑ ускладнена евакуація;
- ☑ викид шкідливих речовин;
- ☑ переміщення вантажів;
- ☑ затиснення, завалення;
- ☑ рухомі й струмопровідні частини обладнання;
- ☑ перепади по висоті тощо.

2

### Продумайте заходи контролю ризиків та отримайте наряд-допуск

3

### Вимкніть зовнішні джерела енергії та блокуйте подачу матеріалів/речовини до обладнання

4

### Підготуйте робоче місце:

- ☑ перевірте концентрацію газів, температуру;
- ☑ очистіть/промийте обладнання перед початком робіт;
- ☑ увімкніть примусову вентиляцію (за потреби);
- ☑ забезпечте освітлення робочої зони (з низькою напругою);
- ☑ перевірте, чи немає нависаючих матеріалів.

5

### Сповістіть про проведення робіт:

- ☑ відповідальні служби;
- ☑ рятувальну службу;
- ☑ перевірте засоби аварійного сповіщення.

6

### Підготуйте засоби захисту та порятунку

- ☑ Застосовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до наявних ризиків.
- ☑ Підготуйте рятувальне спорядження згідно з планом порятунку.
- ☑ Залучіть наглядачів (допускачів) і визначте засоби зв'язку.

7

### Допуск до виконання робіт

- ☑ На спеціальній зустрічі перед початком робіт проінформуйте працівників про ймовірні небезпеки під час виконання завдань, а також про засоби й заходи щодо контролю ризиків.